

Fonctionnement des blowers pneumatiques Genesis modèles Gxx-2AHT et Gxx-2ANT

Avant de brancher le ventilateur au secteur, sélectionner la fonction voulue. Des cavaliers sont montés d'origine en positions 1 et 2 de la carte du circuit imprimé du blower. La position 3 ne comporte pas de cavalier. Pour avoir accès aux fonctions disponibles, retirer le nombre nécessaire de cavaliers en se conformant aux instructions données ci-dessous. Après avoir effectué le réglage, ne pas oublier de placer le joint statique et la vis sur le capot.

Cavaliers en positions 1 et 2 (Ne retirer aucun cavalier) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Haute.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Basse.
4. Appuyer sur le bouton pneumatique : Mode Massage.
5. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Cycle de séchage: 30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le blower démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes. Ensuite il passe en Vitesse Basse avant d'accélérer progressivement pour atteindre en une demi-minute la Vitesse Haute. Il reste sur ce palier pendant 4,5 minutes.

Cavalier seulement sur la position 1 (Retirer le cavalier de la position 2) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Haute.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Basse.
4. Appuyer sur le bouton pneumatique : Mode Massage.
5. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Cycle de séchage: 30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le blower démarre et tourne à Vitesse Haute pendant 30 secondes.

Cavalier seulement sur la position 2 (Retirer le cavalier de la position 1) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Le blower démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes puis continue à Vitesse Basse.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Haute.
4. Appuyer sur le bouton pneumatique : Mode Massage.
5. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Cycle de séchage: Aucun.

Pas de cavaliers (Retirer les cavaliers des positions 1 et 2) :

1. Appuyer sur le bouton pneumatique : Le blower démarre à Vitesse Haute pendant 2 secondes puis continue à Vitesse Basse.
2. Appuyer sur le bouton pneumatique : Vitesse Moyenne.
3. Appuyer sur le bouton pneumatique : Arrêt.

Arrêt automatique: Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation du bouton de commande pneumatique.

Remarque: Pas de marche à Vitesse Haute sauf pendant les 2 premières secondes au démarrage.

Cycle de séchage: Aucun.