

Guide d'installation du système de désinfection UV-C Wellis

Référence du système de désinfection : ACM0888

Sont également inclus dans le kit complet

Chambre en Inox : ACM0622

Ampoule UV-C : ACM0624, ACM0930

Quartz : ACM0623

Transformateur câblé avec une prise AMP et un témoin de fonctionnement : ACM0625

Bague de fermeture

Joint

Note: Avant toute manipulation, portez des gants propres pendant l'installation du système, particulièrement lors de l'installation de l'ampoule, pour éviter toute trace des doigts sur le verre !



Etape 1: Installation du joint d'étanchéité

Le joint se pose sur le côté ouvert du tube en quartz. Le joint ne doit pas être positionné trop loin sur le tube, car il fera étanchéité au moment du serrage de la bague de fermeture.



Etape 2: Insertion du tube en quartz dans la chambre en acier

Placez le tube au fond de la chambre en acier. On peut ressentir que le tube est posé sur un ressort. Le quartz bouge un peu, mais il reste bien droit.



Etape 3: Fermeture de la bague de serrage en acier

La mise en place de la bague de serrage comprime le quartz contre le ressort de la chambre et le maintient en place.

La bague doit être bien serrée afin que le joint placé lors de l'étape 2 puisse faire étanchéité.

Bien entendu, serrez la bague assez fortement... mais pas trop non plus, ou le quartz se cassera !



Etape 4 et 5: Ampoule

Brancher puis insérer l'ampoule dans l'ouverture de la bague de serrage.



Installer ensuite le presse-étoupe sur la bague.



Etape 6: Installation des clips de support

Les clips doivent être installés en les penchant en biais. La manœuvre sera ainsi beaucoup plus simple, et les clips auront moins de risques de se casser.

Une fois l'installation des supports effectuée, le système de désinfection peut être branché sur le spa avec un tuyau de préférence souple en 3/4".

Lorsque le système de désinfection fonctionne, la led de fonctionnement est bleue.



On peut même voir de la lumière sortir du tuyau.



Lorsque l'ampoule UV-C ne fonctionne plus, la led devient rouge et le transformateur se met à bipper. Remplacez alors l'ampoule UV-C.