

## Blower Genesis Gx0-2VN-S & Gx0-2VH-S

Placer les cavaliers sur la carte du circuit avant le branchement électrique du Blower. Des cavaliers sont montés d'origine en positions 1 et 2 de la carte du circuit imprimé du blower. La position 3 ne comporte pas de cavalier.

### Arrangements des cavaliers

	ON (monté)(défaut)	OFF
Cavalier 1	Le programme du cycle de séchage activé	Pas de cycle de séchage
Cavalier 2	Blower fonctionne à pleine vitesse quand activée	Blower commence à pleine vitesse et se laisse tomber au bas après 2 secondes
Cavalier 3 (non utilisable)	-	-

### Fonctionnement

#### Des boutons

1. Bouton ON/OFF: Appuyer pour démarrer/arrêter le blower.
2. Bouton +/-: Garder le bouton appuyé augmente et réduit la vitesse.
3. Bouton ~: Appuyer pour démarrer/arrêter le mode massage (le blower oscille entre vitesse haute et vitesse basse)

#### Arrêt automatique

Le blower s'arrête automatiquement 30 minutes après la dernière utilisation d'un des boutons.

#### Cycle de séchage

30 minutes après une commande d'arrêt manuelle ou un arrêt automatique, le blower démarre à vitesse haute pendant 2 secondes. Ensuite il passe en vitesse basse avant d'accélérer progressivement pour atteindre dans une demi-minute la vitesse haute. Il reste sur ce palier pendant 4,5 minutes. Sous le compte à rebours et l'exécution du programme, la LED clignotera si le cavalier 2 est monté.

### Diagramme de raccordement

